




Anleitung zur Einbindung der ELWA® mit ELWA Modbus Interface in Loxone Config



Vor Inbetriebnahme lesen Sie bitte unbedingt die den Geräten beiliegende Anleitungen. Diese finden sie auch jederzeit unter www.my-pv.com



Zum Betrieb ist nur den Miniserver Go erforderlich.

1. Beschreibung der Modbus RTU Register

Die Beschreibung entnehmen sie bitte der Betriebsanleitung des ELWA Modbus Interfaces. Dieses finden sie auch jederzeit unter www.my-pv.com

2. Einbindung ELWA Modbus Interface in Loxone Config

Für die Einbindung einfach das vordefiniertes Template aus diesem Softwarepaket verwenden!

Änderungen vorbehalten.

my-PV GmbH
Teichstrasse 43, 4523 Neuzeug
www.my-pv.com