

ELWA[®]

Serviceanleitung - Firmware Upload

Software Package

Aktuelle Version "Software Package ELWA.zip" verfügbar auf www.my-pv.com

Inhalt:


- Firmware Update V X_XX
 - Firmware file "elwa V X_XX.bin"
 - Update Software "my-PV Firmware Update X_XX.exe"
- PC Software ELWA
 - ELWA Software „ELWA VX_XX.exe“
 - „ELWA.ini“
- USB Driver
 - „CDM21216_Setup.exe“

Nur der Inhalt des ersten und dritten Verzeichnisses ist zum Aktualisieren der Firmware erforderlich!


Upload Anleitung

Wenn die ELWA Firmware beschädigt ist, gehen Sie wie folgt vor:


1. ELWA Verbindungen (AC und DC) trennen
2. Kippschalter der ELWA ausschalten
3. USB Interface auf der ELWA platzieren
4. USB Interface mit dem Laptop verbinden
5. Im Windows Gerätemanager prüfen, ob ein COM Port für das USB Interface erzeugt wurde



⚠ Wenn nicht, die Datei „CDM21216_Setup.exe“ starten und Installation des USB Treibers durchführen!



6. Update Programm “my-PV Firmware Update” starten



7. COM Schnittstelle des USB Anschlusses auswählen.
Die Nummer ist im auch Windows Gerätemanager ersichtlich.
8. Firmware Datei “elwa V X_XX.bin” auswählen
9. Upload starten. Der Vorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Das Upload Programm beendet sich nach erfolgreichem Update selbständig.
10. ELWA startet den normalen Betrieb automatisch.

Änderungen vorbehalten!